

Tupperware®

ВЕСНА-ЛЕТО 2023



ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД

Просмотрите каталог,
чтобы узнать, как продукты
Tupperware:

Экономят

электричество

Экономят деньги

Спасают планету



Забота о людях в течение 75 лет



- 04 КУХОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- 14 УМНАЯ ГОТОВКА
- 18 ВЫПЕЧКА
- 22 ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
- 34 ДЛЯ ПОДАЧИ НА СТОЛ
- 38 С СОБОЙ
- 44 ДЕТИ
- 46 УБОРКА ДОМА
- 50 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
- 51 АВТОРИЗОВАННАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- 52 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
- 53 УКАЗАТЕЛЬ
- 57 ГАРАНТИЯ



Мы всегда выпускаем изделия высшего качества, изготовленные из тщательно отобранных материалов высшего качества.

ecc+

Серия ECO+ — это линейка изделий, изготовленных из разнообразных экологических, переработанных, биоосновных и экологически ответственных материалов.

Изделия изготавливаются из сырья высшего качества, без использования поливинилхлорида (ПВХ), бисфенола (БФА) и искусственных пластификаторов (фталатов).

Кухонные инструменты

Самое хорошее решение
— готовить, экономить
и спасать вместе.

Внесите свой вклад



Смешивайте, взбивайте,
измельчайте без
электричества.




Экономьте
энергию дома
с Tupperware



НАЧИНАЕМ



РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ
2 ПРОТЯЖЕК



РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ
5 ПРОТЯЖЕК

5 | КУХОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Найдите
наш
рецепт



Измельчитель Turbo Chef

Для легкого измельчения небольших количеств за секунды.
Ø 10,8 x 9,2 см в высоту
Объем: 300 мл
T19



Блендер Turbo Chef

В мгновение ока угоститесь свежим смузи.
Ø 10,8 x 15,3 см в высоту
Объем: 730 мл
T21



ExtraChef

Этому мощному аппарату все по силам! Измельчайте, готовьте фарш и смешивайте большие количества ингредиентов.
Ø 15,6 x 19,5 см в высоту
Объем: 1,35 л с градуировкой до 1,2 л
T28

Используйте
тонкую
силиконовую
лопатку (стр. 13)
для того, чтобы
без остатка
выложить
измельченные
продукты из чаши.



НЕОБЫКНОВЕННО МОЩНЫЙ

Наши измельчители Turbo Chef прошли проверку у опытных шеф-поваров со всего света, и все они согласились в том, что благодаря новым Умным Быстрым Ножам он режет и измельчает продукты до пяти раз быстрее, чем это происходит, если использовать только нож.

* Расчет основан
на ежедневном
применении
традиционного
блендера в
течение 5 минут.

С правильными инструментами легко удивить своих близких новыми рецептами.

Замените необходимость во многих инструментах на необходимость в правильных.

6 | КУХОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Ручной стирализатор

Небольшой, удобный инструмент с ножом для спагетти нарезает лапшу из таких овощей, как цукини, морковь и огурец.
Ø 7,9 x 11,3 см в высоту
T59



Нож для тальятелле

Нож, которым легко приготовить овощные тальятелле Ø 7,8 x 5,9 см в высоту
T29



Mando Junior

Корпус: 27,8 x 10,8 x 4,7 см в высоту
Защита пальцев: 11,9 x 11,9 x 5,4 см в высоту
T41

МАЛЫЙ РАЗМЕР, ОГРОМНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Mando Junior — это эксперт в области нарезки, она должна быть в каждой кухне, потому что она позволяет безопасно и очень быстро нарезать столько фруктов и овощей, сколько вам нужно.



Найдите
наш
рецепт

MANDOCHEF ОТ TUPPERWARE ЗАМЕНЯЕТ 4 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

С помощью MandoChef Шеф от Tupperware вы можете нарезать ломтиками, кубиками, соломкой, вафлями, палочками и сделать многое другое, и это будет **БЫСТРЕЕ, А ТАКЖЕ** с помощью только одного изделия. Заменяет машинку для резки на кубики, картофеля-фри, ломтерезку и терку.




7 | КУХОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Шинковка волнистым ножом



Шинковка прямым ножом



MandoChef

Рама разложена: 39,29 x 14,58 x 15,12 см в высоту
Рама сложена: 35,85 x 14,58 x 8,12 см в высоту
В комплекте с прямым и волнистым ножом.
T32

Практичность, которая восхитит ваших близких.

Инструменты, которые помогают готовить и создавать быстрее.



С герметичной
крышкой для
хранения в
холодильнике.



Центрифуга Spinning Chef

Высушите, закройте, храните,
подайте.

Ø 23,1 x 18 см / 3,9 л
T31

Сцепите две половины,
чтобы стряхнуть
воду с зелени и других
продуктов.



Двойной дуршлаг

Используйте верхнюю и нижнюю часть
отдельно или соедините их для удобства и
надежности при мытье и стекании воды.
400 мл/ Ø 20 x 4 см в высоту/34 см с ручкой
2 л/ Ø 23 x 11 см в высоту/36 см с ручкой

T22



1 СКОРОСТЬ

Взбейте взбитые
сливки и яичные
белки в крепкую пену.



2 СКОРОСТЬ

Перемешивайте
тесто для торта.



ЛЕГКО ДОБАВЛЯЙТЕ ЖИДКОСТЬ

в такие рецепты,
как майонез.

Speedy Chef 1,25 л

2 скорости. Не только для взбитых сливок и
яичных белков, но также и для кремов, теста для
тортов, крамблей и т.д.

Ø 14,4 x 26,8 см
(вкл. съемную ручку)

T58



Дизайн режущей кромки, по ломтику.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ, КАК ВАШИ РЕЦЕПТЫ

Хороший нож — это лучший друг шеф-повара. Ножи серии Удивительные от Tupperware режут максимум на 60% лучше, чем аналогичные ножи других изготовителей, и дольше остаются острыми. Изготовлены из японской нержавеющей стали, очень долговечные.

1. А-серия Поварской нож

Идеально подходит для нарезания сырого и приготовленного мяса разных сортов. 34,6 x 2,3 x 5,2 см в высоту / Лезвие: 19,7 см U27

2. А-серия Нож для хлеба с чехлом

Волнообразная форма лезвия обеспечивает идеальную нарезку выпечки. 34,5 x 2,0 x 3,6 см в высоту / Лезвие: 19,7 см U26

3. А-серия Нож для помидоров с чехлом

Зубчатое лезвие режет чисто, без крошек. 27,1 x 2,1 x 2,7 см в высоту / Лезвие: 13,4 см U29

4. А-серия Универсальный нож с чехлом

Для отрезания и нарезки небольших порций. 24,1 x 2,1 x 2,7 см в высоту / Лезвие: 10,3 см U30

5. А-серия Нож для овощей с чехлом

Для небольшой работы, которая требует точности. 19,3 x 2,4 x 2,2 см в высоту / Лезвие: 8,5 см U28

6. Ножницы серии TupperChef

22 см / 9 см U21

7. Гибкая разделочная доска

38 x 29 см U22

8. Точило Sharp Star

Два разных абразивных бруска обеспечивают заточку как прямых, так и зубчатых лезвий. В сложенном состоянии: 8 x 11,3 x 5,5 см в высоту В раздвинутом состоянии: 8 x 17 x 12 см в высоту U11

8.



Штопор

Самый быстрый, самый легкий путь из бутылки в бокал. Легко открывает бутылки и не ломает пробки. 16 x 8,1 x 4,2 см T20



Консервный ключ

Открывать консервные банки еще никогда не было так легко. Этот безопасный консервный нож не оставляет острых краев на крышке и банке. 8,4 x 20 см / 5,3 см в высоту T16



Очищайте чеснок, измельчайте его, отделяйте листья свежей зелени от стеблей.

Чеснокодавилка универсальная K40



Универсальная овощечистка

Лезвие с двойной заточкой: ровная заточка с одной стороны и зубчики — с другой. Зубчики — для мягких овощей и фруктов. Ровная заточка — для твердых фруктов и овощей. 13,6 x 7,4 см T25



Пресс для цитрусовых

Универсальный инструмент «все-в-одном» служит для снятия цедры и выдавливания сока из небольших цитрусовых. 7,5 x 22,3 x 5,5 см в высоту T60

Вертикальная овощечистка T61



Новый цвет



Ложка для мороженого T62

**Инструмент для каждого
чувства, которое вы желаете
выразить.**



1. Венчик-шумовка
28,5 x 6,8 см
K13

2. Ложка Каждый день
31 x 6,5 см
K30

3. Шумовка
31,9 x 10,2 см
K34

4. Половник
28,8 x 9,7 см
K15

5. Лопатка широкая
32,5 x 12,5 см
K22


6. Ложка для сервировки
29,7 x 7,9 см
K12

7. Тонкая силиконовая лопатка
28 x 2,5 см
K18

8. Силиконовая лопатка
29,4 x 5,8 см
K25



**Подставка для
кухонных
инструментов**
12,7 x 12,7 x 16 см
высоту
K44



Умная ГОТОВКА

Богатый кулинарный
опыт дома.

Внесите свой вклад

Для еще большей
универсальности переверните
крышку и используйте ее как
мелкую сковороду.



Приготовьте это
вкуснейшее блюдо и
экономьте энергию

Сэкономьте
до 300 Вт-ч и
30 долларов
США каждый
год*



ВЫПЕКАЙТЕ
В ДУХОВКЕ
МАКС. ДО
250° C



СОХРАНЯЕТ
БЛЮДО
ТЕПЛЫМ



БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНИКА И
МОРОЗИЛЬНИКА
МАКС. ДО -25° C



МИКРО-
ВОЛНОВКА



**Кастрюля Ultra Pro 1,8 л
для запекания**
28,2 x 15,5 x 12 см в высоту
P17



Кастрюля Ultra Pro 5,7 л
30 x 22,6 x 11,8 см в высоту
P13

Идеально подходит для
чистки УльтраПро!



**Чистящая салфетка
из микрофибры**
16 x 16 см
F22



Найдите
наш
рецепт

*Расчеты основаны
на сравнении
ежедневного
применения в
течение 1 часа
микроволновой
печи и
электрической
печи при местных
ценах за кВтч в
2021 году.

1. Силиконовая варежка-прихватка
Термостойкая до 220°C, водонепроницаемая,
нескользящая и гибкая. Сочетание высокой
эффективности силикона с комфортом
традиционной варежки для горячего.
30,6 x 18,5 см
L19

2. Крышка Ultra Pro 800 мл
30 x 22,6 x 3,8 см
P11

3. Кастрюля Ultra Pro 3,5 л
30 x 22,6 x 11,8 см в высоту
P12

4. Кастрюля Ultra Pro 2 л
30 x 22,6 x 7,3 см в высоту
P18

5. Крышка Ultra Pro 1,2 л
36,3 x 26,6 x 3,9 см
P14

6. Кастрюля Ultra Pro 3,3 л
36,3 x 26,6 x 7,4 см
в высоту
P16



6.

Готовьте быстрее, наслаждайтесь медленно.

Начните с экономии времени, закончите экономией энергии.



МИКРОВОЛНОВКА



Отметка максимального
уровня наполнения
предотвращает выкипание.

Большой контейнер EasyRice

Готовьте любые виды риса,
кускуса, киноа быстро и без
помешивания.

Объем: 3 л для быстрого
приготовления 125-500 г
риса, кускуса и киноа.

22,6 x 26,88 x 15,54 см
M26



Контейнер EasyDelight

В мгновение ока готовьте простые омлеты
или омлеты с начинкой, фриттаты и другие
блюда из яиц.

Готовка на мощности 400 ватт дает
наилучший результат.

14 x 22,4 x 6,8 см в высоту

M15

Выпечка — это лучшее выражение любви.

Силиконовые формы для выпечки, которые служат долго и помогают готовить
великолепные десерты



БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНИКА И
МОРОЗИЛЬНИКА
МАКС. ДО -25° C



МИКРОВОЛНОВКА



ВЫПЕКАЙТЕ В
ДУХОВКЕ МАКС.
ДО 220° C

Силиконовый противень с бортиком

35,3 x 31,5 см
L22



Рисунок на
противне
помогает
приготовить
простое печенье
или французское
печенье макарон
идеального
размера.

Силиконовая форма «6 кексов»

Объем: 6 x 115 мл
Снаружи 29,8 x 19,4 см
Гибкая форма для
вкуснейших кексов.

L20



Домашние кексы,
легко, быстро и
без одноразовой
упаковки.

Силиконовая форма для колец

На 6 колец.
29,8 x 19,4 см
L25



Готовьте сладкие
или пряные круглые
пончики идеальной
формы для
идеального перекуса.

Выпечка

Экономьте на рецепте,
хвалитесь удовольствием
всегда.

Внесите свой
вклад



Шейкер EZ® 350 мл
9,9 x 11,1 x 17,4 см в высоту
B44

*Герметичная
крышка специальной
конструкции не
дает капель и
может служить как
мерная чашка.*



Шейкер EZ® 600 мл
9,9 x 11,1 x 22,6 см в высоту
B49

1. Чаша Ultimate 6 л
Ø 30 см / 13,3 см
B26

2. Чаша Ultimate 9,5 л
Ø 34,77 см – В 19,48 см
B27

3. Чаша Ultimate 2 л
Ø 21,4 см – В 10,15 см
B21

4. Чаша Ultimate 3,5 л
Ø 25,39 см – В 11,65 см
B23


**5. Крышка Ultimate
для взбивания**
24,93 x 2,43 см в высоту
B28

6. Чаша Ultimate 1 л
Ø 17,75 см – В 8,44 см
B17

Одну ручку можно отвинтить, и вы можете наполнить скалку горячей или холодной водой ... в зависимости от типа теста, которое вы используете.



Кольца-насадки определяют толщину теста, а вторая их функция — это формочки для печенья.



Кисточку для смазывания также можно использовать для нанесения глазури на печенье и торты или для смазывания мяса и рыбы маринадом или жиром.



1. Многофункциональная скалка
Ø 7,5 x 50 см в длину
B74

2. Скатерть для выпечки с международной таблицей конвертации мер
Гладкая нескользящая поверхность.
66 x 46 см
B76

3. Формочки для печенья
2 различных размера (6 мм и 3 мм)
B75

4. Силиконовая кисточка
17,2 x 4,1 x 3,6 см (в закрытом состоянии)
20 x 4,1 x 3,6 см (в открытом состоянии)
B77

Готовьте по-своему для самых богатых моментов.

Используйте меньше энергии, получите отличные результаты.



Награда музея Чикаго Атенеум: музея архитектуры и дизайна, а также Европейского центра архитектурного искусства и урбанистики.



Мультиложка

Одно изделие, три размера; идеально подходит для порционирования, придания формы и отмеривания.
Ручка + малая ложка: 19,22 см в высоту; Ø 3,88 см
Ручка + средняя ложка: 20,31 см в высоту; Ø 4,88 см
Ручка + большая ложка: 21,32 см в высоту; Ø 6,99 см
B29

Кондитерский мешок с 5 наконечниками

Прилагаемые наконечники — Акула, Круглый, Дюшес, Тонкий Кончик и Витая Звезда.
30 x 20,5 см / 500 мл
B84




Eazy Миксер Кувшин 1,25 л
Ø 14,4 см
20,4 x 14,3 x 14,7 см
B41

Хранение продуктов

Свежие ингредиенты, свежие воспоминания. Внесите свой вклад

** Изделия VentSmart предназначены для хранения в холодильнике при температуре 4-6° C.*



Увеличивайте срок годности фруктов и овощей на 3 недели.*

Встроенные решетки отделяют продукты от влаги



Полностью открыт



В сложенном состоянии:



Открыт наполовину



VentSmart Низкий 800 мл
18,8 x 14,2 x 7 см в высоту
R19

1. VentSmart 1,8 л
19 x 14 x 13,5 см в высоту
R17

2. VentSmart низкий 1,8 л
28,5 x 19 x 7 см в высоту
R15

3. VentSmart 4,4 л
28,5 x 19 x 13,5 см в высоту
R16



Набор контейнеров VentSmart® (4)
Средний высокий 4,4 л
Средний низкий 1,8 л
Малый высокий 1,8 л
Мини 375 мл
H8

исключительно в этом наборе

Холод в холодильнике — тепло моментов, проведенных с семьей.

Ваш холодильник будет организован, а ваши продукты не будут пропадать.

Новинка

Набор чаш (4)

Ø 13,3 x 5 см в высоту / 300 мл
Ø 16,5 x 5 см в высоту / 630 мл
Ø 19,5 x 6 см в высоту / 1 л
Ø 19,5 x 11,5 см в высоту / 2 л
R51

Набор чаш (3)

Ø 13,3 x 5 см в высоту / 2 x 300 мл
Ø 19,5 x 8,5 см в высоту / 1,5 л
R52

Ситечко задерживает кубики льда и ингредиенты для настаивания



Ситечко
10,2 x 3 см в высоту
R46

Кувшин Slim line 2 л
Квадратная форма для оптимальной экономии места.
11,8 x 11,8 x 28,5 см в высоту
R45

Tupperware®
CheeSmart

—
**Во имя
любви к
сыру**

Что-то особенное для особенных моментов.

Лучший способ хранить и сохранить вкуснейшую мясную нарезку.

*Фильтры CondensControl
сохраняют аромат в
контейнере и предотвращают
конденсацию*



CheeSmart малый

Идеально подходит для небольшой семьи.
20,4 x 20,4 x 9,5 см в высоту
R50



CheeSmart

Для любителей сыра — легко вмещает
несколько кусков.
30,4 x 20,4 x 9,8 см в высоту
R49

*Сохраните продукты
питания, заморозьте
приятные моменты*



KombiSmart

низкая чаша: 700 мл - 26 x 17,5 x 4,2 см
высокая чаша: 1,5 л - 26 x 17,5 x 6,5 см
решетка: 21,3 x 15,3 x 0,8 см
крышка: 26 x 17,5 x 1,2 см
Z26

Сохраните продукты питания, заморозьте приятные моменты.

Не допускайте порчи своих продуктов, получайте удовольствие от них всегда, когда хотите!



БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНИКА И
МОРОЗИЛЬНИКА
МАКС. ДО -25° С



FreezerSmart Мини (2 шт.)
11,03 x 7,41 x 6,2 см в высоту / 2 x 170 мл
Z24



FreezerSmart плоский 1 л
22,6 x 15,7 x 6,2 см в высоту
Z18



**Формочки для
льда**
29,1 x 11 x 4,4 см
в высоту
Z17



FreezerSmart высокий 1,1 л (2 шт.)
15,2 x 11,4 x 11,8 см в высоту
Z20



Составные контейнеры FreezerSmart (3 шт.)
Легкая готовка партиями. Замораживайте и
размораживайте отдельные порции, как вам необходимо.
Размер всех лотков — 16,05 см в ширину, 23,05 см в
длину, 4,34 см в высоту, объем — 550 мл.
Z25



Новые
наборы



Базовый набор FreezerSmart (6 шт.)
2 x Мини 170 мл
2 x Малый низкий 450 мл
2 x Средн. Низкий 1 л
Z27



**Расширенный набор
FreezerSmart (5 шт.)**
2 x Малый низкий 450 мл
1 x Малый высокий 1,1 л
1 x Средн. низкий 1 л
1 x Средн. высокий 2,5 л
Z28

исключительно
в наборе

Ваша забота о семье и свежие ингредиенты ясно видны.

Эти прозрачные контейнеры идеально подходят для хранения, и вы легко находите нужное.



Компактус 5
1,1 л
18,5 x 9,5 x 11,7 см
в высоту
O19

Компактус 3
1,7 л
18,5 x 9,5 x 17,2 см
в высоту
O23

Компактус 4
2,3 л
18,5 x 9,5 x 23 см
в высоту
O24

Компактус 2
2,9 л
18,5 x 9,5 x 28,5 см
в высоту
O25

Набор для специй
малый 100 мл (2 шт.)
10 x 4,5 x 6 см в высоту
O34



Набор для специй
большой 250 мл (2 шт.)
10 x 4,5 x 11,7 см в высоту
O35



1. Комплект Компактных лотков №2 (7 шт.)

1 x Овал 1 (500 мл)
18,5 x 9,5 x 6 см в высоту
1 x Овал 2 (1,1 л)
1 x Овал 3 (1,7 л)
1 x Овал 4 (2,3 л)
1 x Овал 5 (2,9 л)
1 x Квадрат 2 (2,6 л)
18,7 x 18,7 x 11,4 см в высоту
1 x Квадрат 3 (4 л)
18,7 x 18,7 x 17,6 см
H11


2. Комплект Компактных лотков №1 (5 шт.)

1 x Овал 1 (500 мл)
2 x Овал 2 (1,1 л)
1 x Овал 3 (1,7 л)
1 x Овал 4 (2,3 л)
H10



Правильное затемнение для ярчайших моментов.

Наилучшие решения по хранению, чтобы сухие ингредиенты для вашей семьи оставались свежими.



1. Контейнер для чеснока и овощей

Сводит конденсацию до минимума, обеспечивая идеальные условия хранения: сухое, темное место с оптимальной циркуляцией воздуха для хранения лука-шалота и чеснока у вас на кухне.

21 x 18 x 11 см / 2,3 л
S36

2. Контейнер «OnionSmart»

27,2 x 18,3 x 18,7 см / 3 л

в высоту
S37

3. Контейнер «PotatoSmart» 5,5 л

28,5 x 19 x 23 см

в высоту
S38

Отмечаем 100 лет Диснея с нашими классическими коробками для сыпучих продуктов Одно Касание

Ограниченная серия на 2023 год

Disney
100

Новинка

1. Набор коробок
Одно Касание 940 мл
- Дисней
Ø 12,9 x 9,1 см / 2 x 940 мл
в высоту
S39

2. Коробка Одно
Касание 1,4 л - Дисней
Ø 15 x 10 см
в высоту
S40



©Disney

Disney
MICKEY
AND FRIENDS

Disney
HOME

Для подачи на стол

Делиться —
возможность
экономить вместе.

Внесите свой вклад



Термос ThermoTup 1 л
Оптимальное сохранение
тепла. Эргономичная
ручка для точности при
наливании.
17,32 x 14,2 x 32 см
в высоту
J16



Кувшин Clear 1,7 л
Простой классический
кувшин со встроенным
ситечком, который подходит
к любой сервировке стола.
Идеально подходит для
свежих соков, водных
настоев, моктейлей,
коктейлей.
Ø 10,99 x 27,58 см
J27

*Помещается в Складной
Кондитер.*



**Гибкая
разделочная
доска, круглая**
Ø 28 см
U31



Регулируемая тортница
Блюдо можно использовать
в перевернутом состоянии,
регулируемая крышка с ручкой.
В сложенном состоянии:
35,6 x 31,6 x 13,5 см в высоту
В раздвинутом состоянии:
35,6 x 31,6 x 20 см в высоту
J12



**Есо+ Диспенсер
Clear 770 мл**
10,43 x 26,5 см
J29



Кувшинчик Clear 350 мл
Подавайте воду, сливки,
соки, сиропы, заправки для
салата и многое другое.
12 x 7,6 x 13,8 см
в высоту
J34

Ясно видимый способ получить удовольствие — это поделился вместе.

Сервируйте красивый стол, помогая планете с помощью этих контейнеров.

1. ECO Сервировочное блюдо Clear, 2 л

29,6 x 5,2 см
J58

2. ECO Чаша Clear, 4 л

27,38 x 11,87 см
J54

3. ECO Чаша Clear, 1,3 л

19,98 x 8,54 см
J52

4. ECO Чаша Clear, 2,4 л

23,58 x 10,16 см
J51



При переработке 66 одноразовых пластмассовых бутылок объемом 500 мл* они превращаются в полный комплект чаш Clear.



Готовьте, делитесь, наслаждайтесь вместе!

Идеально подходит для использования дома и на вылазке, поэтому для обеих ситуаций вам нужен только один контейнер.



1. Двойные тарелки Алоха В71

2. Чаша Алоха 1 л
Ø 21,2 x 7,2 см в высоту
В66

3. Чаша Алоха 2 л
Ø 24 x 9,9 см в высоту
В67

4. Чаша Алоха 4 л
Ø 29,5 x 12,8 см в высоту
В68

5. Чаша Алоха 7,5 л
Ø 34,5 x 16,4 см в высоту
В69

С Собой

Открывайте
для себя мир и
помогайте ему по
дороге.

Внесите свой вклад



Выбирайте нашу новую
многоходовую бутылку ECO+,
пейте столько, сколько хотите,
и вы сэкономите более 14 кг
одноразового пластика в
год! Жидкость не вытекает,
планета не страдает.
Выбирайте добро!



Бутылка ECO+ 1,5 л
С откидной крышечкой
N61



Бутылка ECO+ 1 л
С откидной крышечкой
N62



Бутылка ECO+ 750 мл
С откидной крышечкой
N64



Бутылка ECO+ 500 мл
С откидной крышечкой
N66

ecc+

* Расчеты сделаны на основе
суточного потребления 2 л воды
при использовании одноразовых
пластмассовых бутылок.

Пусть ваши пикники станут лучше благодаря помощи планете.

Попробуйте эти контейнеры, чтобы уменьшить отходы пластика
однократного использования.

1. Универсальная банка 825 мл

Возьмите продукты С Собой.
Крышка может использоваться
для хранения орехов или заправки.
Ø 9,5 x 17 см
B82

2. Чудо Банка 550 мл

Напиток в дорогу, с отверстием для
соломинки в крышке, к которому
идеально подходит наша эко
соломинка.
Ø 9,1 x 12,5 см
B83

3. Чудо Банка 325 мл

Контейнер для закуски С Собой
Идеальный размер для мюсли с
орехами, овсяной каши или каши
из чиа, которую вы готовите с
вечера на завтрак или чтобы
взять на работу.
Ø 8,9 x 8,3 см
B81



Используйте для
ваших напитков с
соломинками Eсо+



Понедельник



Вторник



Среда



Четверг



Пятница

есо+



Двустворчатый контейнер ЕСО+ Мини

9,7 x 8,5 x 5,2 см в высоту
C44



Двустворчатый контейнер ЕСО+ Малый

12,9 x 10,9 x 5,2 см
C54



Двустворчатый контейнер ЕСО+ Большой

14 x 11,7 x 6,8 см
C55



Награда музея Чикаго
Атенеум: музея архитектуры
и дизайна, а также
Европейского центра
архитектурного искусства и
урбанистики.



ЕСО+ Кофе С Собой

Многоразовая чашка для
кофе или чая
17,9 см в высоту / 490 мл
C57



Термокружка Дорожная

Ваша дорожная чашка, из которой вы с
удовольствием пьете свой любимый горячий или
холодный напиток, куда бы вы ни направлялись.
20,7 x 8,7 см / 470 мл
C66



Двустворчатый контейнер ЕСО+ Продолговатый

22,5 x 12,3 x 6,8 см в высоту
C45



Бутербродница ЕСО+ Квадратная

14,5 x 14 x 5 см
C56

ЕСС Ланч-бокс 1,2,3

Благодаря тому, что его очень легко открыть Ланч-бокс 1,2,3 — это идеальный спутник, если детям и родителям нужно пообедать.
20 x 17,9 x 5,9 см в высоту
С65

Новинка

Берите с собой вкус дома, куда бы вы не направлялись.

Возьмите с собой домашние блюда, не тратьте время на дорогу в кафе.

1. Емкость Экспресс-Обед 700 мл
Ø 23,7 x 8,4 см
большой объем 700 мл
М41

Инновационный запатентованный силиконовый клапан на крышке дает возможность пару выходить в процессе разогрева

2. Емкость Экспресс-Обед 1,5 л
Ø 23,7 x 11,5 см
большой объем 1,5 л
М40

Специально разработанное основание гарантирует, что подогрев блюда происходит равномернее

3. ЕСС Соломинка (2)

Соломинка сделана из 2 частей, которые соединяются или могут использоваться отдельно.
Короткая соломинка = 8,7 см
Длинная соломинка = 17,7 см
В собранном виде: 25 см
С58

4. Ершик для соломинок

Обеспечивает идеально чистое мытье соломинок.
20,7 см (включая защитную крышку)
С40

Полный комфорт при питье благодаря инновационному дизайну конца соломинки

Дети и Игрушки

Проведите время
с ними, экономьте
на остальных.

Внесите свой вклад



Стаканы Колокольчик (2 шт.)

Легко держать в руках, коническая форма и текстура поверхности делают Стаканы Колокольчик идеальными для детских рук. Рекомендуемый возраст — 6 месяцев и старше.

Ø 7,5 x 9,6 см в высоту (без крышки) / 200 мл
C10

Новые
цвета



Чашки для снеков (3 шт.)

Ø 7,35 см / 3 x 200 мл
C67

Новинка



Приборы для кормления

Каждый длиной 13 см
C68



Ложечка для кормления TupperKids с футляром

Предназначена для кормления младенцев и детей постарше, исключает любое травмирование ротика малыша

Ложечка для кормления 16,8 x 2,3 x 1,6 см
Защитный футляр - 17,8 x 3,9 x 3,3 см

C69

Новый
цвет



Нескользящая глубокая тарелочка 500 мл

Эту тарелочку невозможно оттолкнуть! Силиконовое кольцо держится за стол.

Ø 20,6 x 5,5 см

C08

Стакан Держи и Пей

Всеобщий любимец уже более 50 лет. Ничего не проливается, очень легко держать в руках!

17 см / 200 мл

Рекомендуемый возраст — 6 месяцев и старше.


C14

Уборка дома

Содержите свой дом в чистоте и заботьтесь о планете.

Внесите свой вклад

Изготовлено на 80% из сертифицированного переработанного материала.



До свидания, отпечатки пальцев!

Полотенце для стекла и окон из переработанной микрофибры (2 шт.)

Пусть стекло и глянцевые поверхности идеально блестят. 40 x 40 см

F34



Впитывает до 4 раз больше воды, чем собственный вес!

Универсальные полотенца из переработанной микрофибры (2 шт.)

Сделано почти для любой задачи! При влажной и сухой уборке обеспечивает идеальную чистоту. 30 x 30 см

F33



Два полотенца в одном! Используйте мягкую сторону для сбора пыли, а сторону с текстурой — для оттирания.

Тряпка для мытья пола из переработанной микрофибры

Гладкая сторона для сбора пыли, а сторона с текстурой — для оттирания. 50 x 60 см

F32



Сушит все в мгновение ока!

Полотенце для посуды из переработанной микрофибры (2 шт.)

Полотенца с исключительной впитывающей способностью — за мгновение впитывают воду с тарелок, рабочей поверхности и мойки. 65 x 40 см

F29



Мягкая, но безжалостная к пыли!

Полотенце из переработанной микрофибры для вытирания пыли (2 шт.)

Пыль, уходи! Используйте для экрана, клавиатуры и многого другого. 35 x 30 см

F30



Вы буквально увидите разницу.

Салфетка из переработанной микрофибры для чистки очков и смартфонов (2 шт.)

Используйте для чистки и протирания наиболее деликатных поверхностей, включая экран смартфона. 20 x 15 см

F31



Recycline

By Tupperware

Благодаря ручке
бумажное
полотенце всегда
на месте



**Держатель бумажных
полотенец**
18,65 x 24 x 14 см
K26



Скребок для стекла
3 x 13 x 21,8 см
K41



Контейнер «Помощник»
24,8 x 25,7 x 14,8 см / 2,5 л
S10



**Ершик для эко-бутылок из
переработанных материалов, версия II**
Ершик может достать до самых
труднодоступных мест, что делает его
прекрасным инструментом для содержания
ваших бутылок в безупречной чистоте.
Ø 5 x 37,4 см
N69



**Щетка для
мытья крышек**
24,3 x 2,2 см
N70

Изготовлено из
переработанных
изделий
Tupperware!



БУДЬТЕ С НАМИ

РАБОТА ИЗ ДОМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА ВАС
СТАНЬТЕ САМИ СЕБЕ НАЧАЛЬНИКОМ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ДОСТИЧЬ УСПЕХА!



Свободный график работы

Сами устанавливайте себе график и, работая, не теряйте контакт с семьей и не меняйте свой стиль жизни. Работа не должна мешать вашей жизни.



Обучение + Менторство

Получайте удовольствие от гибкости обучения и менторства и вступайте в сеть своих единомышленников — дружелюбных и увлеченных предпринимателей.



Хорошие доходы

Получайте комиссию за каждый заказ с первого дня. Увеличивайте свои доходы по мере роста своей команды.



Развивайтесь онлайн

Оптимизируйте свою социальную сеть и ведите продажи онлайн.



Самостоятельное развитие карьеры

Занимайтесь делами в собственном темпе, а затем ускоряйтесь, когда вы готовы. Темп вашего развития зависит от вас.



Сканируйте и узнайте, как
Стать частью нашей команды

Мы всегда
рядом

Eesti OÜ Evelteam

Tel: +372 7420 868
GSM: +372 53 014 830
EE-61713 Tartu, Viljandi mnt 75/1
EE-13522 Tallinna Showroom, Moisa 4
Email: avanti@twnmail.com
www.avantitupperware.ee

Lietuva UAB „Tvarkos Linija“

Tel.: +370 5 2317931
GSM: +370 674 07379
LT-11342 Vilnius
Email: vilnele@twnmail.com

Latvija SIA “TWRiga”

Tel: +371 20 38 38 10
Tel: +371 27 80 30 33
LV-1039 Riga
Email: rigaland@twnmail.com
www.twriga.lv

Latvija SIA “Ergolast”


Tel: +371 26 80 48 33
Tel: +371 22 30 51 66
LV-5417 Daugavpils
Email: daugava@twnmail.com
www.twdaugava.lv

Latvija SIA “MaxFun”

Tel: +371 67 73 28 03
Tel: + 371 27 22 03 93
LV-2011 Jūrmala
Email: jurmala@twnmail.com
www.twjurmala.lv



Регистрация
нового
клиента



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

ВЫ ГОТОВЫ?

ОТКРОИТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН!



Tupperware®

НОВЫЙ
СПОСОБ
ДЕЛАТЬ
ПОКУПКИ

www.avantitupperware.ee
www.twjurmala.lv
www.twriga.lv
www.twdaugava.lv



Содержание

Код	Изделие	Стр.	€
B17	Чаша Ultimate 1 л	19	15,50
B21	Чаша Ultimate 2 л	19	19,50
B23	Чаша Ultimate 3,5 л	19	24,50
B26	Чаша Ultimate 6 л	19	38,50
B27	Чаша Ultimate 9,5 л	19	45,50
B28	Крышка Ultimate для взбивания	19	13,50
B29	Мультиложка	21	36,90
B41	Eazy Миксер Кувшин 1,25 л	21	29,90
B44	Шейкер EZ® 350 мл	18	17,50
B49	Шейкер EZ® 600 мл	18	24,50
B66	Чаша Алоха 1 л	37	12,90
B67	Чаша Алоха 2 л	37	20,90
B68	Чаша Алоха 4 л	37	28,90
B69	Чаша Алоха 7,5 л	37	40,90
B71	Двойные тарелки Алоха	37	22,90
B74	Многофункциональная скалка	20	25,90
B75	Формочки для печенья	20	10,90
B76	Скатерть для выпечки с международной таблицей конвертации мер	20	32,90
B77	Силиконовая кисточка	20	19,50
B81	Универсальная банка 325 мл	40	15,50
B82	Универсальная банка 825 мл	40	18,50

Код	Изделие	Стр.	€
B83	Универсальная банка 550 мл	40	16,50
B84	Кондитерский мешок с 5 наконечниками	21	35,90
C08	Нескользящая глубокая тарелочка 500 мл	45	37,50
C10	Стаканы Колокольчик (2)	45	24,50
C14	Стакан Держи и Пей	45	26,50
C40	Ершик для соломинок	43	5,90
C44	Двустворчатый контейнер ECO+ Мини	41	5,90
C45	Двустворчатый контейнер ECO+ Продолговатый	41	13,90
C54	Двустворчатый контейнер ECO+ Малый	41	10,90
C55	Двустворчатый контейнер ECO+ Большой	41	12,90
C56	Бутербродница ECO+ Квадратная	41	13,50
C57	ECO+ Кофе С Собой	41	24,50
C58	Соломинка (2) есо+	43	12,50
C65	Ланч-бокс 1,2,3 есо+	42	21,90
C66	Термокружка Дорожная	41	38,50
C67	Чашки для снеков (3)	45	16,50
C68	Приборы для кормления	45	12,50

Код	Изделие	Стр.	€
C69	Ложечка для кормления TupperKids с футляром	44	12,50
F22	Чистящая салфетка из микрофибры	15	15,90
F29	Полотенце для посуды из переработанной микрофибры (2 шт.)	47	36,90
F30	Полотенце из переработанной микрофибры для вытирания пыли (2 шт.)	47	26,90
F31	Салфетка из переработанной микрофибры для чистки очков и смартфонов (2 шт.)	47	15,90
F32	Тряпка для мытья пола из переработанной микрофибры	47	26,90
F33	Универсальные полотенца из переработанной микрофибры (2 шт.)	47	27,90
F34	Полотенце для стекла и окон из переработанной микрофибры (2 шт.)	47	34,90
H8	Набор контейнеров VentSmart® (4 шт.)	23	99,50
H10	Комплект Компактных лотков №1 (5 шт.)	31	85,00
H11	Комплект Компактных лотков №2 (7 шт.)	31	165,50
J12	Регулируемая тортница	34	70,50

Код	Изделие	Стр.	€
J16	Термос ThermoTup 1 л	35	109,50
J27	Кувшин Clear 1,7 л	35	43,50
J29	Есо+ Диспенсер Clear 770 мл	35	34,50
J34	Кувшинчик Clear 350 мл	35	26,50
J51	ЕСО+ Чаша Clear, 2,4 л	36	32,50
J52	ЕСО+ Чаша Clear, 1,3 л	36	40,50
J54	ЕСО+ Чаша Clear, 4 л	36	54,50
J58	ЕСО+ Сервировочное блюдо Clear, 2 л	36	59,50
K12	Ложка для сервировки	13	15,50
K13	Венчик-шумовка	13	27,50
K15	Половник	13	15,50
K18	Тонкая силиконовая лопатка	13	15,50
K22	Лопатка широкая	13	15,50
K25	Силиконовая лопатка	13	25,50
K26	Держатель бумажных полотенец	48	13,90
K30	Ложка Каждый день	13	15,50
K34	Шумовка	13	15,50
K40	Чеснокодавилка универсальная	11	36,50
K41	Скребок для стекла	48	20,90
K44	Подставка для кухонных инструментов	13	22,50
L19	Силиконовая варежка-прихватка	14	48,50
L20	Силиконовая форма «6 кексов»	17	39,50

Код	Изделие	Стр.	€
L22	Силиконовый противень с бортиком	17	42,50
L25	Силиконовая форма для колец	17	38,50
M15	Контейнер EasyDelight	16	20,90
M26	Большой контейнер EasyRice	16	36,90
M40	Емкость Экспресс-Обед 1,5 л	43	59,50
M41	Емкость Экспресс-Обед 700 мл	43	50,50
N61	Бутылка ЕСО+ 1,5 л	38	21,90
N62	Бутылка ЕСО+ 1 л	38	17,90
N64	Бутылка ЕСО+ 750 мл	39	16,90
N66	Бутылка ЕСО+ 500 мл	39	15,90
N69	Ершик для эко-бутылок из переработанных материалов, версия II	48	20,50
N70	Щетка для мытья крышек	48	8,90
O19	Компактус 5 1,1 л	30	19,50
O23	Компактус 3 1,7 л	30	22,50
O24	Компактус 4 2,3 л	30	23,50
O25	Компактус 2 2,9 л	30	25,50
O34	Набор для специй малый 100 мл (2 шт.)	30	18,50
O35	Набор для специй большой 250 мл (2 шт.)	30	20,50
P11	Крышка Ultra Pro 800 мл	14	59,50
P12	Кастрюля Ultra Pro 3,5 л	14	79,50

Код	Изделие	Стр.	€
P13	Кастрюля Ultra Pro 5,7 л	15	113,50
P14	Крышка Ultra Pro 1,2 л	15	90,50
P16	Кастрюля Ultra Pro 3,3 л	15	109,50
P17	Кастрюля Ultra Pro 1,8 л для запекания	15	94,50
P18	Кастрюля Ultra Pro 2 л	14	64,50
R15	VentSmart низкий 1,8 л	22	29,50
R16	VentSmart 4,4 л	22	40,50
R17	VentSmart 1,8 л	22	29,50
R19	VentSmart Низкий 800 мл	22	21,50
R45	Кувшин Slim line 2 л	25	28,50
R46	Ситечко	25	7,50
R49	CheeSmart	27	38,50
R50	CheeSmart малый	27	27,50
R51	Набор чаш (4 шт.)	24	62,50
R52	Набор чаш (3 шт.)	24	38,50
S10	Контейнер «Помощник»	48	30,50
S36	Контейнер для чеснока и овощей	32	30,90
S37	Контейнер «OnionSmart»	32	34,90
S38	Контейнер «PotatoSmart» 5,5 л	32	50,90
S39	Набор коробок Одно Касание 940 мл - Дисней	33	44,50
S40	Коробка Одно Касание 1,4 л - Дисней	33	23,50
T16	Консервный ключ	11	54,50
T19	Измельчитель Turbo Chef	4	65,50

Код	Изделие	Стр.	€
T20	Штопор	11	50,50
T21	Блендер Turbo Chef	4	76,50
T22	Двойной дуршлаг	8	35,50
T25	Универсальная овощечистка	11	17,50
T28	ExtraChef	5	105,50
T29	Нож для тальятелле	6	12,50
T31	Центрифуга Spinning Chef	8	61,50
T32	MandoChef	7	114,50
T41	Mando Junior	6	65,50
T58	Speedy Chef 1,25 л	9	79,90
T59	Ручной стирализатор	6	33,50
T60	Пресс для цитрусовых	11	74,50
T61	Вертикальная овощечистка	11	17,50
T62	Ложка для мороженого	11	55,50
U11	Точило Sharp Star	10	40,50
U21	Ножницы серии TupperChef	10	44,50
U22	Гибкая разделочная доска	10	14,90
U26	А-серия Нож для хлеба с чехлом	10	45,50
U27	А-серия Поварской нож	10	53,50
U28	А-серия Нож для овощей с чехлом	10	27,50
U29	А-серия Нож для помидоров с чехлом	10	37,50
U30	А-серия Универсальный нож с чехлом	10	33,50

Код	Изделие	Стр.	€
U31	Гибкая разделочная доска, круглая	35	10,90
Z17	Формочки для льда	28	24,50
Z18	FreezerSmart плоский 1 л	28	22,50
Z20	FreezerSmart высокий 1,1 л (2 шт.)	28	22,50
Z24	FreezerSmart Мини (2 шт.)	28	15,50
Z25	Составные контейнеры FreezerSmart (3 шт.)	28	40,50
Z26	KombiSmart	27	46,50
Z27	Базовый набор FreezerSmart (6 шт.)	29	72,90
Z28	Расширенный набор FreezerSmart (5 шт.)	29	76,90



Найти
наш онлайн
каталог



Tupperware®

Гарантия качества

Говоря Tupperware, мы подразумеваем высокое качество. Все изделия Tupperware имеют гарантию от фабричного брака материала, из которого изготовлено изделие. Это означает, что вы в любое время можете обменять изделия с таким браком на аналогичные у вашего уполномоченного консультанта Tupperware. Изношенные изделия, а также изделия, которые эксплуатировались неправильно, не подлежат возврату и не покрываются гарантией качества.

Если не указано иное, авторские права на эту публикацию и товарные знаки в ней принадлежат компании Tupperware Eastern Europe и/или ее материнской компании Dart Industries Inc. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме или какими бы то ни было средствами, без получения предварительного письменного согласия. Все цены являются рекомендованными розничными ценами с учетом НДС. Изделия без отметки «сделано в» или т.п. произведены в странах ЕС.

© 2023, Tupperware. Все права защищены.

Tupperware®

Измельчители Turbo Chef

Узнавайте больше
на страницах 4-5.

BPA
FREE

Печать консультанта



www.facebook.com/tupperwarehomecee

www.instagram.com/tupperwareincee

www.tupperware.lt

www.tupperware.lv/ru

www.tupperware.ee/ru



11168137